

PASSAGE A LA TNT

Que faire le jour J ?

Le jour J, pas de panique !

Ce qu'il va se passer

Pour basculer vers une diffusion 100% numérique, tous les émetteurs analogiques et numériques de votre région vont être éteints.

Les émetteurs numériques seront rallumés quelques heures plus tard.

Entre ces 2 opérations, la coupure du signal télé peut durer plusieurs heures. Vous serez donc temporairement privé de télévision.



Rappel : cette coupure ne concerne que la réception par voie hertzienne, via une antenne râteau ou d'intérieur.

Pour connaître la date de coupure des émetteurs dans votre région, consultez le calendrier

Ce qu'il faut faire

Au moment de l'extinction des émetteurs, n'essayez pas de régler vos appareils ni votre antenne. Attendez simplement que l'émetteur dont vous dépendez soit rallumé.

En revanche, une fois votre émetteur à nouveau en service, vous devrez lancer manuellement ou automatiquement une recherche des nouveaux canaux des chaînes sur tous vos postes reliés à une antenne râteau ou à une antenne intérieure.

Faute de cette recherche, votre téléviseur n'affichera plus les chaînes en question.

Comment lancer la recherche et la mémorisation des canaux ?

Quelle télécommande utiliser ?

Si la TNT est intégrée à votre TV, une seule télécommande suffit !

Si vous avez un téléviseur et un adaptateur TNT : vous devez utiliser la télécommande de l'adaptateur.

En effet, la télécommande de la télé sert **UNIQUEMENT** à allumer et à éteindre le téléviseur et, dans certains cas, à ajuster le volume. La télécommande de l'adaptateur sert à allumer et éteindre l'adaptateur, à changer de chaînes et à régler le volume, mais aussi à rechercher et mémoriser les chaînes.



Comment naviguer dans le menu ?

Utilisez les flèches de votre télécommande pour naviguer dans les menus et cliquez sur la touche OK pour valider votre choix à chaque étape.

Cas 1 : Si vous avez une télévision TNT intégrée

Etape 1 : allumez la télévision TNT intégrée. Vérifiez que vous êtes bien en mode digital en appuyant sur la touche "A/D" ou "Digit" de la télécommande du téléviseur.

Etape 2 et suivantes : voir la procédure "Pour tous" ci-dessous.

Cas 2 : Si vous avez une télévision et un adaptateur TNT

Etape 1 : allumez la télévision, puis l'adaptateur TNT. Vérifiez que votre adaptateur est bien connecté à la prise PériTel en appuyant, si nécessaire, sur la touche "Ext/1" ou "A/V" de la télécommande du téléviseur. Utilisez ensuite uniquement la télécommande de l'adaptateur.

Etape 2 et suivantes : voir la procédure décrite ci-dessous.

Les différentes étapes à suivre

Etape 2 : appuyez sur la touche "Menu" ou "Home"

Un menu déroulant s'affiche sur l'écran de la télévision.

Etape 3 : sélectionnez le sous-menu "Configuration" ; selon les appareils, cette fonction peut aussi s'appeler "Menu principal", "Menu système", "Menu outils", "Menu réglage" ou "Réglage système".

Etape 4 : sélectionnez le sous-menu "Installation", parfois nommé "Installation des chaînes", "Réglage", "Réglage usine", "Réinitialisation usine", "Configuration", "Réinitialiser", "Scan" ou "Rescan".

Choisissez la fonction "Configuration initiale" "Paramètres usine" ou Réinstaller/rechercher toutes les chaînes" ou "Recherche automatique", "Effacement des chaînes", "Réinitialisation des chaînes", "Installation des services". Surtout ne choisissez pas le menu "Mise à jour".

Avant le démarrage de la recherche, il est possible qu'un message indique que vous allez perdre les chaînes déjà mémorisées. Continuez sans crainte, c'est tout à fait normal, cela indique que votre équipement repart à zéro et qu'il ré installe toutes les chaînes qui seront automatiquement réinstallées une fois la recherche et mémorisation terminées. Donc, si un menu s'affiche et vous demande de revenir à la configuration "Usine" ou "Configuration initiale", sélectionnez "Oui" en toute tranquillité.

NB : si le menu vous propose "Recherche manuelle" ou "Recherche automatique", sélectionnez "Recherche automatique" pour installer toutes les chaînes disponibles en une seule fois.

Etape 5 : appuyez sur "Lancer" ou "Rechercher". La recherche des chaînes démarre. Elle va durer quelques minutes. L'écran télé affiche une barre de progression qui montre l'avancée de la recherche.

- Certains équipements peuvent demander de saisir un "Code secret", "Mot de passe", "Code pin" ou "Code usine". Si vous ne l'avez pas changé, sachez que les codes utilisés par la plupart des fabricants sont 0000 ou 1234 ou 1111 ou 9999.

Etape 6 : appuyez sur "Menu" ou "Terminer" ou "Exit" ou "Confirmer" pour sortir du menu "Installation".

Etape 7 : vérifiez la présence des chaînes.

- De 1 à 18 : les 18 chaînes gratuites de la TNT, sauf si l'émetteur dont vous dépendez ne diffuse pas l'intégralité de ces chaînes.

- Au-delà du canal 20 : les chaînes locales.

- Au-delà de 30 : les chaînes payantes, sauf Canal+.

- Au-delà de 50 : d'autres chaînes, en fonction de votre lieu de réception

Si vous souhaitez réorganiser l'emplacement de vos chaînes comme il vous plaît, suivez la procédure indiquée sur la notice de vos appareils.

Cette procédure n'est pas universelle. Les noms varient selon les appareils et les marques. Mais le cheminement est identique.

Vous avez fait tout ce qu'il faut mais vous rencontrez encore des difficultés ?

Boulangier met à disposition toute son expertise par téléphone au

 **N°Indigo 0 825 850 850**

0,15 € TTC / MN

ainsi que des services spécialement adaptés au passage de la TV en numérique